

секция 6CQ–2 к5г.
A
B
C
N
Помпа 6UL16D02
Защита от претоварване
1
3
5
2
4
6
15
16
F
G
H
A2
13
14
Реле за управление
A1
A2
21
22
18
16
15
U1
V1
W1
W2
U2
V2
T1
T2
Двигател
Термистор
Реле за поток

| | | |