6UL15S04

F1

M 1~

N

C

R

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Отворена

Затворена

Затв.	Отв.		
12-C	12-14	S1	Муфтов
16-R	16-18	S2	Муфтов
20-19	20-✱	S3	Гърбичен
24-23	24-✱	S4	Гърбичен
28-27	28-30	S5	Гърбичен
32-31	32-34	S6	Гърбичен

Контактите, означени със '✱' не са опроводени в стандартната доставка.

6UL15S04K332 Жз

6UL15S04-PK

4A

6UL15S04K334 Жз

6HK50R02

PE

X1

4A17

4A19

SM4

A

0

P

4A122

4A123

4A202

4A203

4A171

4A172

4A191

4A192

6HK50R02K002
начало: D21:G13

6HK50

RP2-C

RP2-O

4A121

RTP2

B04-O

K04-O

4A12

4A20

4A1

4A2

K04-C

4A271

4A291

RT4-O

RT4-C

B04-R

A1

A2

D21: I4

N

D21: J4

4A

Отваряне

Затваряне

Неотворила

Незатворила

Отворена

Затворена

| | | |