6UL15S06

F1 M 1~ N C R S1 S2 S3 S4 S5 S6

Отворена / Затворена

	Затв.	Отв.	
12-C 12-14			S1 Муфтов
16-R 16-18			S2 Муфтов
20-19 20-✱			S3 Гърбичен
24-23 24-✱			S4 Гърбичен
28-27 28-30			S5 Гърбичен
32-31 32-34			S6 Гърбичен

Контактите, означени със '✱' не са опроводени в стандартната доставка.

6UL15S06K332 Жз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6UL15S06-PK PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 — 2A

6UL15S06K334 Жз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6HK51R02 PE X1 29 2 3 4 5 7 8 10 11 13

PE

2A17 2A19 2A171 2A172 2A191 2A192

SM6 A O P — 2 4 6 8 — 1 3 5 7

2A122 2A123 2A202 2A203

X1 16 18 20 22

6HK51R02K001
начало: D31: G3

3 5 7 9

6HK51 X2 5 7 9 11

RP3-C 24 21 6

RP3-O 24 21 8

RP3-O 34 31 10

RP3-C 34 31 12

11 12 13 14 15 4 — 6 — 8 10

17 19 21 23

2A121 2A271 2A291

RTP3 18 15

B06-O 2 1 2A12

K06-O 13 14

B06-C 2 1 2A20

K06-C 13 14

2A1 2A2

K06-O 1 2

K06-C 1 2

K06-C 21 22 A1 K06-O A2

K06-O 21 22 A1 K06-C A2

RT6-O 5 9 14 13

RT6-C 5 9 14 13

B06-R

B06-O B06-C

D31: I4 N

D31: J4 2A

Отваряне Затваряне Неотворила Незатворила Отворена Затворена

| | | |