6UL15S08

F1 M 1~ N C R S1 S2 S3 S4 S5 S6

Отворена

Затворена

Затв.	Отв.		
12-C 12-14		S1	Муфтов
16-R 16-18		S2	Муфтов
20-19 20-✱		S3	Гърбичен
24-23 24-✱		S4	Гърбичен
28-27 28-30		S5	Гърбичен
32-31 32-34		S6	Гърбичен

Контактите, означени със '✱' не са опроводени в стандартната доставка.

6UL15S08K332 Жз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6UL15S08-PK PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4A

6UL15S08K334 Жз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6HK51R02 PE X1 29 2 3 4 5 7 8 10 11 13

PE

4A17 4A19 4A171 4A172 4A191 4A192

SM8 A 0 P

2 4 6 8

1 3 5 7

4A122 4A123 4A202 4A203

X1 16 18 20 22

6HK51R02K002
начало: D31:G13

3 5 7 9

6HK51 X3 5 24 RP4-C 21 6

X3 7 24 RP4-0 21 8

X3 9 34 RP4-0 31 10

X3 11 34 RP4-C 31 12

11 12 13 14 15 4 6 8 10

17 19 21 23

4A121 4A271 4A291

18 2 13 RTP4 B08-0 K08-0 15 1 14

4A12

B08-C K08-C

4A20

4A1 4A2

1 1 K08-0 K08-C 2 2

21 K08-C 22 A1 K08-0 A2

21 K08-0 22 A1 K08-C A2

5 RT8-0 9 5 RT8-C 9 B08-R

14 RT8-0 13 14 RT8-C 13

B08-0 B08-C

D31: I4 N

D31: J4 4A

Отваряне Затваряне Неотворила Незатворила Отворена Затворена

| | | |